

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0057 – RENAULT ESPACE '88-'91

ZUSAMMENSTELLUNG

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1 Anhängervorrichtung Nr. 0057 | |
| 1 Kugel Ø 50mm mit Flansch 2 Löcher | (*) |
| oder : 1 Kugelstange T35 | |
| 2 Muttern mit Bolzen M16-40 | (*) |
| 2 Sicherheitsritzel Ø16mm | (*) |
| 5 Muttern mit Bolzen M10-30 | (A-A'-B-C) |
| 1 Mutter mit Rundkopfbolzen M10-90 | (D) |
| 2 Ritzel 60-12 | (B) |
| 1 Ritzel 60/25-12 | (A) |
| 1 Erhöht Ritzel 60-16/63 | (D) |
| 1 Montierstück –e | (A-C) |
| 6 Sicherheitsritzel Ø10mm | (A-A'-B-C-D) |

'D'-Wert : 9,70
 'S'-Wert : 75
 zul. Anhängelast : 1800

ANBAUANLEITUNG

1. Reserverad wegnehmen und Kofferbodenbekleidung ein wenig lösen und aufheben.
2. Anhängervorrichtung setzen mit (A-A') auf die 2 vorhandene Löcher in Querbalkenunterseite hinten unter das Fahrzeug. Bei (A') Ritzel und Bolzen einbringen via große Öffnung daneben, ebenso Montierstück –e bei (A) mit Bolzen. (C-D) passen gegen Querbalkenunterseite : durchbohren Ø10,5mm : (C) nur in Unterplatte und (D) bis im Laderaum. Diese Bohrung in Oberplatte ergrössern bis Ø17mm um das erhöht Ritzel einbringen zu können. (B) passt gegen Aussenseite von den nach innen laufenden Längsträger auf vorgesehene Löcher, erstärkt an Innenseite.
3. Alle übrige Bolzen mit Ritzel verschrauben. (*) montieren und alles fest anschrauben.
4. Innenbekleidung und Reserverad wieder setzen.

