

Elektrischer Anbausatz für Anhängerkupplung

Opel Omega B Lim. u. Caravan

Erweiterungssatz für Checkkontroll ohne vorbereiteten

Kabelbaum

Bestell-Nr. WYR271999R

27 19 99R / 10.04.2019

Inhalt:	1 Leitungsstrang 3 adrig	3 Flachsteckergehäuse	3 Steckhülsegehäuse
	3 Flachstecker	3 Steckhülse	6 Kabelbinder

Anbauanweisung

1. Bitte klemmen Sie das Massekabel der Batterie ab!
2. Schließen Sie das 3-polige Steckgehäuse des Erweiterungssatzes mit dem bereits im Fahrzeug befindlichen Gegenstück zusammen. Dieser befindet sich meistens links in der Nähe des Rücklichtes.
3. Verlegen Sie den Ergänzungssatz bis zum Sicherungskasten vor. Dabei ist darauf zu achten, daß die Kabeln gegen Abrieb und Biegung geschützt sind.
4. Die Ausgangskabel der Sicherungen Nr. 23 , 30 und das Ausgangskabel des Bremsleuchtenschalters durchtrennen und beide Seiten ca. 5mm abisolieren. An den Kabeln von der Sicherung kommend und an dem Kabel vom Bremsleuchtenschalter, je einen Kabelschuh ankleben. Die anderen abisolierten Kabelenden mit Kabelflachsteckern verbinden. Die Isolierkappen auf die Kabelschuhe und Flachstecker stülpen.
5. Kabel wie folg anschließen:

Farbe Ergänzungssatz:	Funktion:	Anschließen an:
grau/rot	Schlußleuchte rechts	Ausgang Sicherung Nr. 23
grau/schwarz	Schlußleuchte links	Ausgang Sicherung Nr. 30
schwarz/rot	Bremsleuchte	Bremsleuchtenschalter

6. Den Kabelstrang des Ergänzungssatzes an den fahrzeugseitigen Leitungen verlegen und mit den beiliegenden Kabelbindern befestigen.
Alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder befestigen.
7. Alle Funktionen mit einem geeigneten Prüfgerät oder einem entsprechenden Anhänger prüfen.